

SIMPEL INSTALLATION (forbrug op til 1,5 kg/h)

Maksimalt 1 flaske tilsluttet anlæg i drift samt 1 flaske tilsluttet anlæg i reserve.

<p>Simpel installation, manuel, lavtryk</p> <p>31011 Tilslutningsslange M20 x 1,5 BP omløber</p> <p>30625 Håndomskifter excl. slanger med pol-afgang</p> <p>30408 Regulator 30 mbar 1,5 kg/h Indbygget trykafastningsventil 1/4" V nippel</p> <p>30409 Testpoint Afgang: 1/4" V nippel</p>	<p>Simpel installation, automatisk, lavtryk</p> <p>31011 Tilslutningsslange M20 x 1,5 BP omløber</p> <p>30404 Automatisk omskifter 30 mbar m/testpoint 1,5 kg/h Indbygget trykafastningsventil Afgang: Nippel til 8 mm rør</p> <p>30405 Automatisk omskifter 30 mbar m/testpoint 1,5 kg/h Indbygget trykafastningsventil Afgang: Nippel til 10 mm rør</p>
---	---

Ved mellemtryk anvendes SAV-regulatorer, se nedenfor.

SAV-INSTALLATION

Bruges bl.a. til skoler og institutioner, samt til installationer, hvor der er mere end 1 flaske i samtidig drift.

<p>SAV-installation, manuel, lavtryk 29 mbar og 100 mbar</p> <p>31011 Tilslutningsslange M20 x 1,5 BP omløber</p> <p>30625 Håndomskifter excl. slanger med pol-afgang</p> <p>30630 Regulator 29 mbar 8 kg/h</p> <p>30635 Regulator 100 mbar 15 kg/h</p> <p>Se */**</p>	<p>SAV-installation, automatisk, 29 mbar og 100 mbar</p> <p>31011 Tilslutningsslange M20 x 1,5 BP omløber</p> <p>30610 Regulator excl. slange 29 mbar 8 kg/h</p> <p>30615 Regulator excl. slange 100 mbar 15 kg/h</p> <p>Se */**</p>
---	--

<p>SAV-installation, manuel, mellemtryk 0,5 - 2 bar</p> <p>30625 Håndomskifter excl. slanger med pol-afgang</p> <p>30640 Regulator excl. slanger 0,5 - 2 bar 10 kg/h</p> <p>Se*</p>	<p>31001 Samlestykke</p> <p>Må kun anvendes i forbindelse med SAV-installationer</p>
--	---

* Tilslutning til Rp 1/2" rør eller brystnippel.

** Ved 100 mbar installationer monteres der 29 mbar apparatregulator før det gasforbrugende apparat.